


Byte av äldre HM2535 knapp till 2535-s knapp (3-ledarsystem)


Plint 1-2 (+) kopplas på plint 3.

Plint 5-6 (-) kopplas till plint 1.

Plint 3-4 (våning) kopplas till plint 2.



2535-S



HM2535

